


# PAREAMENTO DA IMPRESSORA

ANDROID

# Tela inicial

---




I. Aperte este ícone em azul.

---



# Aplicações

---




I. Aperte em Configurações.



# Configurações

---




1. Aperte em Conexões sem fio e redes.



# Conexões sem fio e rede

---



1. Aperte em Configurações Bluetooth.



# Configurações do Bluetooth

---




1. Ative o Bluetooth caso não esteja ativado, clicando sobre a marca verde.
2. Caso o dispositivo não esteja aparecendo na lista de dispositivos Bluetooth, poderá clicar em Pesquisar dispositivos, caso contrário pule para a etapa 3.
3. Depois se detectar o seu dispositivo, basta selecioná-lo e em seguida informar a senha para o Pareamento.



# Configuração Pedidos LM

---



Dados 3/3

Rec.Ini: 41

Pré-Venda [S/N]?

Porta de Impressão: A ?

Confirmar Cancelar

1. Depois de parear a impressora com o palm, entre no Programa Pedidos LM, vá em ferramentas/configurar, dados 3/3 e clique no botão [A] para selecionar o Dispositivo pareado.

2. Feito a configuração da impressora no programa pedidos LM, faça um teste de impressão utilizando o botão [?].

